



### مجموعه شیر های مارلینو

مجموعه شیر های مارلینو که مشتمل بر شیرهای **آشپزخانه ، حمام ، روشویی ، توالت و بیده** می باشد ، برای اولین بار در خاورمیانه با رعایت تمامی مولفه های استاندارد EN اروپا توسط شرکت **KWC** ایران و تحت لیسانس و نظارت شرکت **KWC** سوئیس تولید و عرضه می گردد .

طراحی زیبا و با وقار این مجموعه به گونه ای می باشد که بدون داشتن پیچیدگی های زائد حجمی - که علاوه بر دشوار نمودن حفظ نظافت شیر ، پس از گذشت مدت کوتاهی آن را به حجمی خسته کننده تبدیل می کند . با استفاده از لبه های نرم ، خطوط ساده و ترکیبی کاملاً قرینه ، آن را برای سالیان دراز در اختیار مصرف کننده قرار می دهد . هم اکنون میلیون ها نفر در اروپا و آمریکا استفاده کننده از مجموعه مارلینو میباشند ، که دائماً نظرات و سلیق آنها در ارتقای طراحی این مجموعه پیگیری شده است .

### این مجموعه شیر دارای ویژگی های زیر می باشد :

- ◆ امکان کنترل میزان خروجی آب ( صرفه جویی در مقدار آب مصرفی )
- ◆ امکان کنترل حداکثر درجه حرارت آب ( صرفه جویی در مصرف انرژی )
- ◆ رعایت مشخصه های آبکاری کروم مخصوص ، در حد استاندارد های جهانی
- ◆ برخورداری از کارتریج اختصاصی و تکنولوژی شرکت **KWC** سوئیس
- ◆ برخورداری از قطعات سوئیسی و اروپایی دارای بالاترین استاندارد های جهانی ( آیفشان ، دایورتور ، شلنگها ، سردوش ، اورینگ ها و ... )
- ◆ انتقال خودکار مسیر آب در شیر حمام از آیفشان به دوش و بالعکس
- ◆ ضد رسوب و رد کننده ذرات معلق آب ( امکان کار با آبهای سنگین )
- ◆ طراحی خاص جهت تقلیل صدای آب - به نحوی که کمتر از ۲۰db میباشد .

| نام محصول                                  | کد محصول     |
|--------------------------------------------|--------------|
| شیر آشپزخانه                               | 61 11 11-101 |
| شیر دستشویی                                | 61 11 12-101 |
| شیر حمام                                   | 61 11 13-101 |
| شیر توالت                                  | 61 11 14-101 |
| شیر بیده                                   | 61 11 15-101 |
| پنج سال گارانتی و خدمات پس از فروش نامحدود |              |



## شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران

### مجموعه شیر های مارلینو

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- حمل و نقل بایستی با احتیاط کامل بعمل آید و از روش های حمل مطمئن که به کالا لطمه نخورد استفاده فرمایید .</li> <li>- بدون کارتن مادر حمل و نقل نفرمایید .</li> <li>- از قرار دادن اجسام سنگین بر روی جعبه خودداری فرمایید .</li> <li>- از ضربه خوردن و پرتاب کردن جعبه خودداری فرمایید .</li> <li>- انبارش محصولات</li> <li>- الف ) زیر باران نگهداری نفرمایید .</li> <li>- ب) دور از نور خورشید و حرارت نگهداری فرمایید .</li> <li>- ج) در محل مناسب انبارش فرمایید .</li> </ul>                                                                                   | <p><b>شرایط حمل و نقل</b></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- قبل از نصب شیر حتماً لوله های ورودی آب سرد و گرم شسته شود .</li> <li>- طبق روش معمول سمت راست را به آب سرد و سمت چپ را به آب گرم متصل کنید .</li> <li>- قبل از اجازه ورود آب به شیر ، آب فشان را از شیر باز کنید و اجازه دهید مقدار مناسبی آب از شیر عبور نماید .</li> <li>- بر اساس نوع شیر و برشورهای داخل جعبه نسبت به نصب صحیح شیر اقدام گردد .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <p><b>طریقه صحیح نصب</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- بهتر است شیر روزانه ، با یک پارچه نرم و خشک تمیز شود .</li> <li>- به هیچ وجه از سیم ظرفشویی و اسکاچ جهت شستشوی شیر استفاده نشود .</li> <li>- به هیچ وجه از مواد شیمیایی خورنده مانند وایتکس و جوهر نمک و پودر کف شویی و ... برای تمیز کردن شیر استفاده ننمایید .</li> <li>- سطح شیر با صابون مایع و پارچه نرم شستشو شده و بلافاصله آن را خشک نموده و مطمئن شوید که صابون مایع کاملاً از روی شیر پاک شده باشد .</li> </ul>                                                                                                                                         | <p><b>شستشو</b></p>           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- از باز کردن مکانیزم کارتریج و بیرون آوردن آن از شیر جداً خودداری فرمایید .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>موارد غیر مجاز</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- بهترین فشار کاری : ۳ بار ( ۴۵psi )</li> <li>- حداکثر فشار کاری : ۵ بار ( ۷۰psi )</li> <li>- بهترین درجه حرارت : ۶۰ درجه سانتیگراد ( ۱۴۰f )</li> <li>- حداکثر درجه حرارت : ۹۰ درجه سانتیگراد ( ۱۹۴f )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>اطلاعات فنی</b></p>     |
| <p>برای استفاده از شرایط ۵ سال گرانته نکات زیر را رعایت فرمایید :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- به هیچ وجه شلنگ هارا باز نفرمایید .</li> <li>- در هنگام نصب ، شیر را روی زمین و سطح ناصاف قرار ندهید .</li> <li>- به هیچ وجه کارتریج ( توپی ) را باز نفرمایید .</li> <li>- استفاده از انواع شوینده ها و یا هر نوع ساینده که می تواند صدمه جدی به پوشش محافظ شیر وارد نماید ، مطلقاً توصیه نمی گردد .</li> <li>- شرکت هر گونه مسئولیتی ناشی از عدم رعایت دستورالعمل فوق را بعهده نمی گیرد .</li> <li>- توصیه می شود جهت نصب محصولات اهرمی از نصاب آموزش دیده شرکت استفاده نماید .</li> </ul> | <p><b>توجه :</b></p>          |