

شیر کم مصرف تک حرارتی دلفین (اولین محصول از مجموعه شیرهای کم مصرف)



شیر کم مصرف دلفین دارای مکانیزم خودکار زمانی می باشد. بدین صورت که پس از شروع جریان و پس از سپری شدن مدت زمان معینی جریان آب را قطع می نماید.

بدین وسیله امکان صرفه جویی در مقدار مصرف آب و هزینه های مربوطه به میزان ۶۰ درصد فراهم میشود. آب فشان های نصب شده بر روی شیرهای کم مصرف در دو کلاس آبندی مختلف اکونومیک عرضه میگردد. (استاندارد اروپایی با میزان آب دهی ۷/۵ تا ۹ لیتر در دقیقه و استاندارد آمریکایی با میزان آب دهی ۳ لیتر در دقیقه)

آبفشان های نصب شده بر روی شیرهای کم مصرف دلفین ضد سرقت بوده و از ایمنی کافی برخوردار میباشد.

در زیر نمودارهایی از مقایسه مقدار مصرف آب در شیرهای معمولی (بدون آبفشان) و شیرهای کم مصرف (با آب فشان) ارائه گردیده است.

نمودارهای مقایسه مصرف آب در شیر آلات بدون آبفشان و با آبفشان



- حمل و نقل بایستی با احتیاط کامل بعمل آید و از روش های مطمئن که به کالا لطمه نخورد استفاده فرمایید . - بدون کارتن مادر حمل و نقل نفرمایید . - از قرار دادن اجسام سنگین بر روی جعبه خودداری فرمایید . - از ضربه خوردن و پرتاب کردن جعبه خودداری فرمایید . - انبارش محصولات - الف) زیر باران نگهداری نفرمایید . - ب) دور از نور خورشید و حرارت نگهداری فرمایید . - ج) در محل مناسب انبارش فرمایید .	شرایط حمل و نقل
- قبل از نصب شیر حتماً لوله های ورودی آب شسته شود . - قبل از اجازه ورود آب به شیر آب فشان را از شیر باز کنید و اجازه دهید مقدار مناسبی آب از شیر عبور نماید - بر اساس نوع شیر و پروسورهای داخل جعبه نسبت به نصب صحیح شیر اقدام گردد .	طریقه صحیح نصب
- بهتر است شیر را روزانه با یک پارچه نرم و خشک تمیز شود . - به هیچ وجه از سیم ظرفشویی و اسکاچ جهت شستشوی شیر استفاده نشود . - به هیچ وجه از موادشیمیایی خورنده مانند وایتکس و جوهر نمک و پودر کف شویی و ... برای تمیز کردن شیر استفاده ننمایید . - سطح شیر با صابون مایع و پارچه نرم شستشو شده و بلافاصله آن را خشک نموده و مطمئن شوید که صابون مایع کاملاً از روی شیر پاک شده باشد .	شستشو
- از آنجائیکه اساس عملکرد مکانیزم این شیر بر قطعات مکانیکی و خصوصاً فنر مخصوص استینلس استیل می باشد ، هر گونه فشار مداوم (مانند بستن سیم یا طناب جهت آب دهی دائم شیر) بر مکانیزم آن باعث تخریب شیر شده و شرایط گارانتی محصول را ملغی می نماید . - از باز کردن مکانیزم کارتریج و بیرون آوردن آن از شیر جداً خودداری فرمایید . - از بکار گرفتن هر گونه مایع شیمیایی و سفید کننده (از قبیل وایتکس) جوهر نمک و پودرهای جرم گیر جهت شستشوی شیر خودداری فرمایید . - از تمیز کردن شیر با سیم ظرفشویی و اسکاچ و هر گونه جسم زبر خودداری فرمایید .	موارد غیر مجاز
- از آنجائیکه شیر در ۲۰۰۰۰۰ سیکل ممتد آزمایش شده است . - زمان استاندارد عملکرد مکانیزم شیر ۴ تا ۶ ثانیه است . - حداقل فشار عملکرد شیر ۰/۵bar و حداکثر آن ۳ bar میباشد . - اگر فشار آب بیش از ۳/۵bar باشد می بایستی کاهش یابد . - عملکرد این شیر با آب تمیز و فاقد ذرات شن و ماسه تضمین می گردد . - در غیر اینصورت نصب فیلتر در ورودی شیر موکداً توصیه می گردد . - حداکثر درجه حرارت آب ورودی به شیر ۷۰ درجه سانتیگراد میباشد .	اطلاعات فنی
- به هیچ وجه کارتریج (توپی) را باز نفرمایید . - استفاده از انواع شوینده ها و یا هر نوع ساینده که می تواند صدمه جدی به پوشش محافظ شیر وارد نماید ، مطلقاً توصیه نمی گردد . - شرکت هر گونه مسئولیتی ناشی از عدم رعایت دستورالعمل فوق را بعهده نمی گیرد . - توصیه می شود جهت نصب محصولات از نصاب آموزش دیده شرکت استفاده نمایید .	توجه